



# PictoTask

De l'apprentissage à l'autonomie

# APPARENCE




**Installer PictoTask sur son téléphone/tablette :**

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pictotask.production>


**Ou**

**Créer un compte sur le site**

<https://synchro.pictotask.com>

 Compatible avec Android <sup>TM</sup> 4.4.2 ou version supérieure.

# CHARGEMENT



Cette montre est fournie avec un socle de chargement. Il est facile à manipuler, et se clipse facilement à la montre.

**i** Avant de mettre à charger, séchez et nettoyez les points métalliques sur la face arrière pour éviter le court-circuit ou tout autre risque.

# PARAMETRAGE



Faites glisser l'écran de bienvenue vers la gauche pour accéder à l'écran de paramétrage.

**LANGAGE** : CHANGEMENT DE LANGAGE

---

**DATE/HEURE** : CHANGEMENT DATE/HEURE

---

**BLUETOOTH®** : ACTIVE LA CONNEXION POUR APPAREILLAGE

---


**WIFI** : PARAMETRAGE WIFI

---

**GPS** : PARAMETRAGE GPS

# APPAREILLAGE BLUETOOTH ® (1/2)

Cette méthode fonctionne avec l'application PictoTask version Android.



La configuration s'effectue en partie sur le téléphone ou la tablette qui gère le profil.


1. Allez dans le menu Système de votre téléphone/tablette
2. Bluetooth
3. Rechercher/Associer
4. Lancez « Association Bluetooth sur la montre.

5. Confirmez la visibilité Bluetooth de la montre
6. La montre devra apparaître dans la liste, il vous reste juste à l'associer

## **APPAREILLAGE BLUETOOTH ® (2/2)**

Vous avez presque terminé... Il reste à associer la montre sur le profil PictoTask de votre téléphone....

# APPAREILLAGE WIFI/3G (1/2)



1 Vous devez créer votre compte sur <https://synchro.pictotask.com>  
Puis, cliquez sur "Associer un compte"

---

2 Vous arrivez sur l'assistant de récupération de votre compte.  
Cliquez sur la flèche pour continuer

---

3 Dessinez 2 fois votre motif qui vous permettra de passer du mode  
utilisateur à celui d'administrateur

## APPAREILLAGE WIFI/3G (2/2)




- 4** Vous arrivez à l'étape de la saisie de votre compte  
Cliquez sur la flèche pour continuer
- 

- 5** Vous saisissez votre identifiant et le mot de passe que vous avez créé sur le site (<https://synchro.pictotask.com>)
- 

- 6** Votre profil se synchronise automatiquement avec votre montre. Il vous restera juste à basculer en utilisateur. Vous avez fini votre appareillage.
- 
- 
-



# MISE A JOUR APPLICATIVE



**1** Passez en mode administrateur  
→ Dernière carte du mode utilisateur

---


**2** Faites votre motif


---

**3** Allez à la carte de mise à jour.  
Cliquez sur le bouton pour rechercher et appliquez la mise à jour

# INFO SUPPLEMENTAIRES

## Changement du bracelet de la montre.



 Ne forcez pas en insérant le bracelet.

### Recommandations :



- Cette montre n'est pas étanche !
- Ne coupez pas la languette à l'intérieur du bracelet : c'est l'antenne !